



Control de persianas táctil WiFi-Voz, negro

Mecanismo sencillo de 1 cuerpo con 3 botones en color blanco con función de persiana, permite subir y bajar persianas y otros elementos de la casa. Control por WiFi, App ios, Android, por voz, Alexa, Google Home. Mecanismo electrónico de alta calidad y un diseño minimalista que le da una apariencia elegante y estilo refinado. Con panel frontal de cristal templado pulido y acabados perfectos.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	AC210-250V
Color	Negro
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP54
Controlado por:	WIFI
Temp. de trabajo	-30 +70

Referencia

LD1051472

Dimensiones del producto

80x80x40mm

Dimensiones del packaging

9x9x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Características:

- Control por APP IOS o Android
- Control por voz Amazon Alexa, Google Home
- Conectividad WiFi, 2.4GHz
- Control táctil
- Calendario y sincronización
- Control por grupos
- Control remoto de la aplicación

Dispone de led indicador de actividad, se enciende cuando se pulsa o cuando este fuera de conexión por WiFi.

Programa tu aplicación smart curtain switch onSmart life, Entonces tu Cortina, persiana, persiana enrollable se puede controlar a distancia por teléfono y puedes configurar el horario de distribución, como abrir a las 7:00 am, cerrar a las 7:00 pm, A continuación, la cortina se puede abrir o cerrar automáticamente cuando se acaba el tiempo.

Ficha técnica

Control de persianas táctil WiFi-Voz, negro

LEDBOX®

Puedes controlar tus cortinas inteligentes por teléfono móvil en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre y cuando esté conectado a la Red.

Interruptor inteligente de Control de voz manos libres Compatible con Alexa, Google Home y con control de voz para encender y apagar las cortinas, persianas o estores.


NOTA

El interruptor Wifi para cortinas solo se puede utilizar en motores con 4 cables (azul-Neutro, marrón-L1, negro-L2, verde/amarillo-Tierra)


Incluye:

- Interruptor WiFi para persianas
- guía de usuario
- tornillos

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



LINKS

- [Control de persianas táctil WiFi-Voz, negro](#)
- [Mecanismos TACTILES KOOB](#)
- [Serie Control WiFi](#)
- [Serie Alexa Amazon](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.