



## Mando a distancia RGB+CCT 8 zonas, negro

Mando a distancia RF 2.4Ghz. En combinación con un controlador compatible permite el control de cualquier tipo de tira led RGBW, RGB, CCT DUAL y MONO. Permite controlar hasta 8 zonas diferentes. Con teclado táctil.



### ESPECIFICACIONES

Alimentación	<b>Pilas</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Controlado por:	<b>RF</b>
Otros	<b>Multizona, Mando incluido</b>

**Referencia**  
LD1051683

**Dimensiones del producto**  
47x153x19mm

**Dimensiones del packaging**  
5,4x15,6x2,5cm

**Certificados**  
CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Mando a distancia compatible con los nuevos controladores RGB, RGBW, RGB+CCT RF y las nuevas bombillas, proyectores, downlight o focos de jardín RGB compatibles.

Su función de sincronización permite que con un solo mando a distancia pueda manejar cientos de dispositivos RGB Led WiFi compatibles.

Con selector de color mediante rueda táctil que permite elegir entre multitud de opciones de color, modo blanco puro o neutro ó 19 modos dinámicos predefinidos. Control de velocidad en las transiciones, de brillo y controles ON / OFF. Para seleccionar el color blanco en las tiras o bombillas RGBW hay que pulsar el botón ON durante unos segundos.

**Especificaciones:**

## Ficha técnica

Mando a distancia RGB+CCT 8 zonas, negro

LEDBOX®

- Frecuencia de transmisión: 2400-2483.5MHz
- Modulación: GFSK
- Temperatura de trabajo: -20 a 60°C
- Certificaciones y Standares: CE/FCC/ROHS Compliant
- Alcance de 30 metros de distancia
- Tecnología anti-interferencias
- 19 efectos preconfigurados
- Radio 2.4G RF continuo control remoto
- Control total del color, hasta 16 millones de

combinaciones posibles, saturación, regulación de intensidad y temperatura de color.

- Función memoria: Guarda los valores de color, CCT, brillo, saturación, id, etc. del ultimo estado seleccionado.
- Material: ABS
- Dimensiones: 153 x 47 x 19 mm
- Peso: 100g
- Batería: 2 pilas AAA (NO incluidas)

**Incluye:** Mando a distancia y Manual de usuario.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## Instalación



1. apagar, después de 10 segundos volver a encender

2. pulsar el botón Unlink/Unlink 3 veces, dentro de los 3 segundos después de encender la lámpara

3. la lámpara parpadea 3 veces para confirmar el enlace con el mando

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.