

Comprobador de pilas

Comprobador de pilas de 1,5V y 9V. De forma fácil y segura podrás comprobar el estado de las pilas.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Práctico comprobador de baterías que permite consultar la carga de los siguientes modelos:

Pilas de 1,5V: AAA, HP16, MN2400, R03, AA, Hp7, MN1500,

UM3, C, HP, MN1400, SP11, LR14, UM2, D, HP2, MN1300, SP2, R20

Pilas de 9V: PP3, MN1604, 6F22, 006P

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.