



# Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil empotrable T3

El Mando Táctil T3 es un control remoto empotrado de pared con pantalla de cristal táctil de gran precisión para un control profesional de tiras LED RGB/RGBW. Permite el control de 4 zonas independientes.




## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Alimentación | **AC220V** |
| Entrada | **AC180-240V** |
| Interior-exterior | **Interior** |
| Controlado por: | **RF** |
| Sensores | **tactil** |
| Otros | **Multizona** |
| Temp. de trabajo | **-20ºC +60ºC** |
| Etiqueta energética | **A++** |

**Referencia**
LD1051350

**Dimensiones del producto**
86x86x33mm

**Dimensiones del packaging**
11x11x5,5cm

**Certificados**
CE
ROHS
ECORAEE

## DETALLES

El **Mando táctil 4 zonas Empotrable T3** es un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias LED DC RGB/RGBW.

El **Mando Táctil T3 empotrado** en conbinación con un controlador RGB LD1051235 ó RGBW LD1051236 es la solución profesional a las instalaciones más exigentes. También es compatible con el mando a distancia LD1051263 ó LD1051237, con lo que amplia el control de las tiras led, bien desde el mando empotrado o el mando a distancia.

- Cuidado diseño con sonido de confirmación al pulsar cualquier tecla
- Panel de cristal táctil de alta sensibilidad y respuesta rápida y precisa.
- Permite controlar 4 zonas por separado o todas ellas de forma conjunta.

- Tecnología RF 2.4GHz con modulación GFSK y alcance de hasta 30 metros.
- Controla fácilmente la intensidad de las tiras RGB/RGBW. selección de color, efectos (9), saturación, etc.
- Regulación de intensidad de 1 - 100%.
- Compatible con las tiras LED RGB y RGBW
- Cada control remoto puede controlar todos los receptores que estén a su alcance.
- Es posible instalar repetidores de señal para expandir la señal de forma indefinida.

## Cómo enlazar y desvincular el Mando T3 con el controlador:


**Enlazar:**

1. Desconectar la corriente el controlador.
2. Conectar la corriente al controlador y en cuanto se enciende la tira led y antes de 3 segundos, pulsar la tecla “I” de la zona que quiere asignar durante 2 segundos. La tira parpadea 3 veces si se ha realizado el enlace.
3. En caso contrario, vuelva a repetir los pasos 1 y 2.


**Desvincular:**

1. Desconectar la corriente el controlador.
2. Conectar la corriente al controlador y en cuanto se enciende la tira led y antes de 3 segundos, pulsar la tecla “I” de la zona que quiere asignar durante 4-5 segundos. La tira parpadea 9 veces si se ha realizado la desvinculación.
3. En caso contrario, vuelva a repetir los pasos 1 y 2.


## ESQUEMA DE INSTALACIÓN





Instalación




## GALERIA


Mi·Light
2.4G RF
White
Mode
Speed-
Speed+
All
1
2
3
4


2.4GHz wireless transmitting
4-zone individually control
Easy installation, safe and reliable
Simple but multi-functional


4-zone individually control
Each zone control countless lamps or controllers


Compatible RGB/RGBW series
2.4GHz wireless transmitting

**AVISO**

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.